



## Les Solutions Custom Standard

- Guide d'installation des kits

**CUSTOM**  
STANDARD

Voici ce qu'inclut votre kit :



Le larmier

L'anti-intrusion

Les moulures de côtés

La moulure du haut

La moulure du bas

La moulure en "J"

### Préparation de la surface

- ❖ Assurez-vous qu'une fourrure est fixée à un montant de chaque côté et sous la fenêtre
- ❖ Une zone de 12" doit-être sans fourrure au-dessus de l'ouverture
- ❖ La surface doit-être sans inégalité
- ❖ Vérifier que la fenêtre est bien installée et qu'il ne manque pas d'isolant
- ❖ Retirer tout excédant d'isolant, agrafe ou emballage qui pourrait nuire à l'installation des moulures

### Installation du larmier

- ❖ Tracer une ligne à 1/2" du bord du larmier et couper la languette
- ❖ Plier un angle de 90 ° au niveau de votre ligne
- ❖ Mesurez précisément le haut de votre fenêtre et traduisez cette mesure à partir de l'ailette en ajoutant un trait 1/2" plus loin
- ❖ Couper l'excédent et répéter les étapes précédentes pour l'autre côté
- ❖ Déposer le larmier sur la fenêtre, sous la membrane pare air, en conservant un angle d'au moins 6" vers l'extérieur
- ❖ Fixer le larmier et appliquer un ruban adhésif ou une membrane imperméable sur les fixations

### Installation de la fourrure

- ❖ Une fourrure doit-être clouer à un montant ou un linteau de chaque côté et ce, à 3/4" au-dessus du larmier
- ❖ Veuillez-vous référé aux exigences du manufacturier de votre revêtement pour connaître la distance maximale entre chaque fourrure

### Installation de l'anti-intrusion

- ❖ Centrez l'anti-intrusion avec le larmier et faites un trait de chaque coté
- ❖ Couper les coins jusqu'à votre marque et plier les côtés à 90 °
- ❖ Fixer l'anti-intrusion à chaque fourrure et couper l'excédent de membranes pare air

### Installation de la moulure du bas

- ❖ Appliquer la moulure du bas sous la fenêtre et vérifier qu'elle ne dépasse pas les côtés
- ❖ Si nécessaire, coupez l'excédent avec des ciseaux a métal
- ❖ Fixer la moulure aux fourrures

## Installation des moulures de côtés

- ❖ Les moulures de côtés viennent avec une seule ailette déjà prête à être plier
- ❖ Placer la moulure sur la fenêtre en vous assurant qu'elle supporte bien la moulure du bas
- ❖ En pinçant la moulure et la fenêtre, fixer le bas puis le haut. Une fixation doit être ajoutée au 16"
- ❖ A 3/8" plus haut que l'ailette du larmier, couper l'excédent de matériel jusqu'au coin
- ❖ Faire un trait de couteau dans les coins jusqu'à votre coupe et retirer l'excédent de matériel
- ❖ Avec des pinces, plier les ailettes au larmier pour le tenir en place

## Installation de la moulure du haut

- ❖ Plier à 90 ° une des ailettes de la moulure du haut
- ❖ Avec votre plie, accrocher la moulure au larmier et tracer l'autre extrémité
- ❖ Plier l'ailette et installer la moulure en conservant une légère pente vers l'extérieur

## Installation de la moulure en "J"

- ❖ Centrer la moulure en "J" avec le bas de votre fenêtre et tracer chaque extrémité
- ❖ Couper les coins jusqu'à votre trait et retirer l'excédent de matériel
- ❖ Vous pouvez maintenant plier l'avant de la moulure en laissant juste assez d'espace pour votre revêtement
- ❖ Fixer la moulure aux fourrures

Votre porte ou fenêtre est maintenant prête à l'installation du revêtement de votre choix.

[Regarder la démonstration](#)

